

## Svar melding når bruker har gitt tilgang:

Sendes til: <https://some-third-party.no/elhub/consent>

```
{
  "senderParty": {
    "elhubGln": "elhub GLN",
    "receiverGln": "third party GLN",
    "requestId": "unit request id fra 3.part"
  },
  "contracts": [
    { "meteringPointId": "mp id 1",
      "accessCode": "Limited",
      "start": "Dato for innflytt for sluttbruker på målepunktet",
      "end": "Dato kontrakt gjelder til" },
    { "meteringPointId": "mp id 2",
      "accessCode": "Full",
      "start": "Dato kontrakt gjelder for",
      "end": "Dato kontrakt gjelder til" }
  ]
}
```

## Eksempel

“<https://some-third-party.no/elhub/consent>”

```
{
  "senderParty": {
    "elhubGln": "7080003824349",
    "receiverGln": "7080001234567",
    "requestId": "46386f30-2753-4f06-9bb5-d90d3f40e93c"
  },
  "contracts": [
    {
      "meteringPointId": "707562000000070136",
      "accessCode": "Full",
      "start": "2024-01-08T23:00Z",
      "end": "2028-03-08T23:00Z",
    }
  ]
}
```

## Svar melding ved feil:

<https://some-third-party.no/elhub/consent>

```
{
  "senderParty": {
```

```
    "elhubGln": "Elhub GLN",
    "receiverGln": "Third party GLN",
    "requestId": "request id fra 3.part"
  },
  "error": {
    "code": "EHXXX",
    "message": "Text"
  }
}
```

### Eksempel

<https://some-third-party.no/elhub/consent> “,

```
{
  "senderParty": {
    "elhubGln": "7080003824349",
    "receiverGln": "8383000000075",
    "requestId": "f3ae72dc-b094-4277-9871-a1867fcf4dc6",
  },
  "error": {
    "code": "EH088",
    "message": "End user did not accept third party access request",
  },
}
```